ZÁRUČNÍ LIST – model BC-5800D

Záruční podmínky:
- prodávající poskytuje na výrobek záruční lhůtu 24 měsíců od data prodeje
- kupující je povinen používat výrobek výhradně dle návodu k použití, který je přiložen u výrobku
- kupující je povinen zajistit řádné skladování, ošetřování a udržování výrobku dle návodu k použití
- požadavek na uplatnění záruky lze provést pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s datem prodeje
- nárok na uplatnění záruky lze provést u prodejce, kde byl výrobek zakoupen
- na reklamaci přebíráme výrobky pouze řádně očištěné

Reklamace se nevztahuje:
- na škody způsobené nesprávným používáním
- na škody způsobené chybnou montáží nebo neodbornými opravami
- na škody způsobené běžným používáním (opotřebení)
- na škody způsobené nadměrným namáháním a přetěžováním
- na škrábance, jedná se o běžné opotřebení
- na vyblednutí či jinou změnu barvy přístroje, které je způsobené slunečním zářením nebo vlivem čisticích prostředků

Zakoupením výrobku kupující souhlasí se záručními podmínkami. V zájmu kupujícího je nechat si výrobek předvést přímo na prodejně, řádně vyplnit záruční list, uschovat doklad o koupi a seznámit se s návodem k použití.

Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsluhou výrobku a záručními podmínkami.

Jméno a příjmení: _____

Podpis zákazníka: _____

Datum prodeje: **Razítko a podpis prodejce:**


neonate®

BC-5800D




QUICKGUIDE


OBSAH:
A. 1x dětská jednotka / vysílač
B 1x rodičovská jednotka / přijímač
C. 2x lithium-polymerová dobíjecí 1100mAh baterie (uvnitř jednotek)
D. 2x nabíjecí základna
E. 2x popruh na krk
F. 2x napájecí adaptéry
G. 1x rychlý průvodce



DĚTSKÁ JEDNOTKA




RODIČOVSKÁ JEDNOTKA



Zapnutí vibrace na rodičovské jednotce

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte tlačítko ON/OFF a posuňte jej dolů do pozice "ON s vibrací". Je-li na displeji zobrazena ikona , pak je aktivována funkce vibrace.



Alarmy / varování

OUT-OF-RANGE alarm / výstraha se aktivuje v rodičovské jednotce po 30 sekundách, pokud:

1. dětská a rodičovská jednotka jsou mimo komunikační dosah

2. dětská jednotka je vypnuta

3. dětská jednotka nemůže vyslat signál do rodičovské jednotky (např., je-li dětská jednotka poškozena)

Alarm bude aktivován, ikona síly signálu a LCD displej bude blikat.

Teplotní alarm / výstraha se aktivuje v rodičovské jednotce, pokud:

1. aktuální teplota překročí nastavený horní teplotní limit

2. aktuální teplota klesne pod nastavený dolní teplotní limit

Alarm bude aktivován, na LCD displeji se zobrazí HIGH nebo LOW a indikátor teploty bude blikat.

Alarm nízkého stavu baterie / výstraha se aktivuje v rodičovské jednotce, pokud:

1. úroveň nabití baterie v dětské nebo rodičovská jednotce klesne pod určitou mez

Alarm se aktivuje a indikátor stavu baterie (buď u dětské, nebo rodičovské jednotky) začne na LCD displeji blikat.

Nastavení hlasitosti reproduktoru na rodičovské jednotce

Rodičovská jednotka musí být zapnutá.

1. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (+)/(-) nastavte hlasitost. Ve spodní části displeje se zobrazí aktuální míra nastavené hlasitosti reproduktoru. Je-li hlasitost nastavena na minimum, (hlasitost = OFF), na displeji se zobrazí .



Nastavení citlivosti mikrofonu dětské jednotky

Dětská jednotka musí být zapnutá.

1. Dětská jednotka: Pomocí tlačítek (+)/(-) nastavte citlivost mikrofonu. Ve spodní části displeje se zobrazí aktuální míra nastavené citlivosti mikrofonu. Čím větší je citlivost nastavena, tím lépe dokáže detekovat zvuky dítěte.



Zapnutí nočního osvětlení na dětské jednotce / hlasem aktivované noční osvětlení (VOX)

1. Dětská jednotka: Stiskněte tlačítko ON/OFF a posuňte jej dolů do pozice "ON s nočním osvětlením".

2. Dětská jednotka: Stiskněte tlačítko (•) pro změnu osvětlení: neustálé nebo hlasem aktivované (VOX). Je-li na displeji zobrazeno VOX, noční osvětlení je aktivováno hlasem.



DĚTSKÁ JEDNOTKA



RODIČOVSKÁ JEDNOTKA



Párování (spojení) jednotek

Poznámka: Rodičovská a dětská jednotka jsou již při vyndání z obalu spárovány. Nicméně, doporučujeme provést párování nově, aby bylo zajištěno soukromé spárování.

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (+) a nastavte tlačítko ON/OFF do polohy ON. Nepouštějte tlačítko (+) dokud se na displeji nezobrazí (P).



2. Dětská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (+) a nastavte spínač ON/OFF do polohy ON. Nepouštějte tlačítko (+) dokud se na displeji nezobrazí (P).



3. Dětská jednotka: Stiskněte (•) k potvrzení párování mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. Dvě pípnutí potvrdí, že jednotky jsou spárovány.

4. Obě jednotky: Obě jednotky vypněte a znovu zapněte nastavením tlačítka ON/OFF do polohy OFF a poté zpět do polohy ON. Jednotky jsou nyní připraveny k použití.

Zapnutí / vypnutí a nastavení teplotní alarmu

Rodičovská jednotka musí být zapnutá.

1. Rodičovská jednotka: Stiskněte a podržte tlačítko (•) na 2 sekundy. Nyní začnou na displeji blikat stupně (nebo slovo "off") a poté se zobrazí HIGH.

2. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (+)/(-) vyberte horní teplotní limit. Pokud aktuální teplota překročí nastavený teplotní limit, teplotní alarm zhasne.



3. Rodičovská jednotka: Stiskněte jednou tlačítko (•). Nyní začnou na displeji blikat stupně (nebo slovo "off") a poté se zobrazí LOW.

4. Rodičovská jednotka: Pomocí tlačítek (+)/(-) vyberte dolní teplotní limit. Pokud aktuální teplota bude nižší než nastavený teplotní limit, teplotní alarm zhasne.



5. Rodičovská jednotka: Stiskněte ještě jednou tlačítko (•). Rodičovská jednotka se vrátí do pohotovostního režimu. Horní a dolní teplotní limity jsou nyní nastaveny/definovány.

Poznámka: Oba teplotní limity lze být úplně vypnout.
Horní teplotní limit lze vypnout stisknutím tlačítka (+), dokud je horní teplotní limit nastaven na +50°C, a pak ještě jednou stisknutím tlačítka (+).
Spodní teplotní limit lze vypnout stisknutím tlačítka (-), dokud je dolní teplotní limit nastaven na -19°C, a pak ještě jednou stisknutím tlačítka (-).
(Namísto zvoleného teplotního limitu se na displeji zobrazí OFF).