

CO JE SPRÁVNĚ x CO NENÍ SPRÁVNĚ



Tvář dítěte je zakrytá.



Chybí vzpřímená pozice a brada dítěte se dotýká hrudníku.



Dítě je příliš nízko.



Dítě nemůže dýchat.



Brada je vzhůru, nos a ústa jsou volná. (M-poloha)

	CLICK CARRIER 4 Way	CLICK CARRIER Classic	CLICK CARRIER Reversible
velikost	univerzální	baby / batole	baby
maximální nosnost	18 kg	18 kg / 12 – 25 kg	18 kg
min / max věk *	0 - 3 roky	0 – 3 roky / 1,5 roku – 5 let	0 – 3 roky
stretchy (pružné) / woven (tkané)	woven	woven	woven
možnosti nošení	břicho / bok / záda (čelem dopředu **)	břicho / bok / záda	břicho / bok / záda

* na základě průměrné velikosti a váhy

** od 6 do 12 měsíců & maximálně 10 minut

4 WAY CLICK CARRIER

4 Way Click Carrier je ergonomická, pohodlná klokanka se sponou, určená k nošení dětí na břiše směrem k rodiči, na břiše směrem od rodiče*, na boku a na zádech. Je ideálním řešením pro každého, kdo chce jednoduše zaklapnout & jít! Má několik vlastností, které ji umožňují použít již od narození až do 3 let věku / 18kg.

* od 6 do 12 měsíců & maximálně 10 minut



Click Carrier Classic / Reversible je ergonomická, pohodlná klokanka se sponou, určená k nošení dětí na břiše směrem k rodiči, na boku a na zádech. Použití této klokanky je velmi jednoduché a snadné, je určena pro děti od narození (velikost baby) až do 5-ti let věku (velikost batole). Má samostatný spojovací popruh v případě přenášení dítěte na zádech a nastavitelnou šířku pro novorozence.



1. Narovnejte popruh a jeho otočením podle potřeby upravte výšku klokanky.
2. Zapněte pás a ujistěte se, že jste slyšeli zacvaknutí. Pás utáhněte.
3. Uchopte dítě v přirozené pozici.
4. Zvedněte klokanku a dítě přitom podpírejte.
5. Přetáhněte ramenní popruh přes rameno.
6. Popruh za zády překřížte.
7. Zacvakněte přezku ramenního popruhu.
8. Upravte délku ramenního popruhu podle potřeby.
9. Přetáhněte přes rameno druhý ramenní popruh.
10. Popruh za zády překřížte.
11. Zacvakněte přezku ramenního popruhu.
12. Upravte délku ramenního popruhu podle potřeby.





1. Narovnejte popruh a jeho otočením podle potřeby upravte výšku klokanky.
2. Zapněte pás a ujistěte se, že jste slyšeli zacvaknutí. Pás utáhněte.
3. Upevněte jeden ramenní popruh zacvaknutím do spony na opačné straně.
4. Nastavte klokanku na bok.
5. Přetáhněte uzavřený ramenní popruh přes hlavu.
6. Umístěte dítě na Váš bok do klokanky.
7. Zvedněte klokanku a dítě přitom podpírejte.
8. Přetáhněte přes rameno druhý ramenní popruh a v přední části jej zacvakněte.
9. Upravte délku ramenního popruhu podle potřeby.



1. Narovnejte popruh a jeho otočením podle potřeby upravte výšku klokanky.
2. Zapněte pás a ujistěte se, že jste slyšeli zacvaknutí. Pás utáhněte.
3. Otočte klokanku na váš bok.
4. Umístěte dítě na Váš bok do M-polohy.
5. Jednou rukou uchopte oba ramenní popruhy. Druhou rukou dítě podpírejte.
6. Nasadte na rameno jeden ramenní popruh.
7. Začněte dítě pomalu posouvat na Vaše záda. Stále dítě rukou podpírejte.
8. Vyměňte ruce a nasadte na druhé rameno druhý ramenní popruh.
9. Upravte délku ramenních popruhů podle potřeby.

DALŠÍ VLASTNOSTI

CLICK CARRIER CLASSIC



4 WAY CLICK CARRIER



CLICK CARRIER

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!

VYHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY VYTÍŠTĚNÉ POKYNY A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEOA

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny uzly, přezky, zarážky, popruhy a nastavení bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztrhané švy, roztrhané popruhy nebo tkanina či poškozené spojovací prvky.
- Zajistěte správné umístění dítěte do produktu včetně umístění nožiček.
- Mějte na paměti, že předčasně narození kojenci, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou nejvíce ohroženi udušením.
- Nikdy nepoužívejte nosič v případě potíží s rovnováhou, při cvičení, v ospalosti nebo při zdravotních obtížích.
- Nikdy nepoužívejte nosič během činností, jako je vaření a úklid, u kterých může dojít k zahřátí nebo vystavení chemikáliím.
- Nikdy nepoužívejte nosič při jízdě v motorovém vozidle (ať už jako řidič nebo spolujezdec).

CLICK CARRIER 4 WAY, CLICK CARRIER CLASSIC BABY

VAROVÁNÍ

Nedodržení pokynů výrobce může mít za následek smrt nebo vážné zranění dítěte.

Tento nosič používejte pouze pro děti o hmotnosti od 3,5 do 18kg.

RIZIKO UDUŠENÍ Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udusit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo. Děti s největším rizikem udušení jsou předčasně narozené děti a děti s respiračními problémy.

- Pravidelně kontrolujte, zda obličej dítě odkrytý, jasně viditelný a mimo Vaše tělo.
- Pravidelně kontrolujte, zda dítě nemá bradu skloněnou na hrudníku nebo v jeho blízkosti. Tato poloha může znamenat potíže s dýcháním, a to i tehdy, nejsou-li ústa či nos ničím zakryta.
- Dítě pravidelně kontrolujte, aby nebylo příliš přitisknuté na Vaši hrud.
- Nikdy nepoužívejte tento nosič pro děti s váhou pod 3,5kg, aniž byste předem vyhledali radu pediatra.

NEBEZPEČÍ PÁDU: Naklonění, ohnutí nebo vypnutí může způsobit pád dítěte. Při každém takovém pohybu dítě rukama přidržujte.

ASTM F2907/4

CLICK CARRIER CLASSIC BATOLE

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ

NEBEZPEČÍ PÁDU: Děti mohou propadnout širokým otvorem nohou nebo vypadnout z nosiče

- Nastavte nožní otvory tak, aby se do nich vešly nohy pohodlně.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny uzly, spony a upevňovací prvky jsou řádně zajištěny.
- Zvláštní pozornost věnujte při naklánění nebo při chůzi.
- Nikdy se neohýbejte v pasu; ohýbejte se v kolenou.
- Tento typ nosiče používejte pouze pro děti s váhou od 12 do 25kg.

RIZIKO UDUŠENÍ:

- Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udusit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo.
- Neupínejte dítě příliš těsně k tělu.
- Ponechte volný prostor pro pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku dítěte mimo jakékoliv překážky.

ASTM F2236/1