

## MUSICAL STAR PROJECTOR MILKY WAY – BATERIE – NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se 2 uspávacími režimy, které uspí všechny děti – od těch klidnějších až po ty neaktivnější. Poté, co vyberete nejvhodnější program pro Vaše dítě, stačí stisknout pouze jediné hlavní tlačítko. Před použitím si pozorně přečtete tento návod.

Balení obsahuje: plyšovou hvězdu + projektor + tento návod k použití.

### **Použití světýlka**

1. Vytáhněte plastovou jednotku (projektor) z plyšového obalu.
2. Uvolněte šroubky a otevřete prostor pro baterie.
3. Vložte 3 baterie AA/LR6 (nejsou součástí balení).
4. Zavřete otvor pro baterie a zašroubujte jej.

### **Výběr programu**

**A.** Klidné dítě (20 minut): program 1 / aktivní dítě (40 minut): program 2.

Oba programy se skládají ze 3 kroků s klesající intenzitou tak, aby pomohly Vašemu dítěti usnout.

1.fáze: Upoutá pozornost dítěte množstvím animovaných projekcí a volitelnou hudbou.

2. fáze: Uklidní dítě, intenzita se snižuje a hudba, byla-li zvolena, se mění.

3. fáze: Poslední krok ke spánku, projekce a hudba se zastaví.

**B.** Funkce „Senzor pláče“: jakmile začne dítě plakat (po dobu více jak 5 sekund), projektor se znovu zapne a začne vydávat uklidňující tlukot srdce s jemnými projekcemi. Je-li tato funkce aktivována, LED kontrolka na boku se rozsvítí při ukončení programu.

### **Výběr hudby**

**C.** Na výběr 2 ukolébavky nebo žádná hudba.

**D.** Nastavení hlasitosti.

**Jakmile zvolíte nastavení, vraťte plastovou jednotku do plyšového obalu.** Váš Projektor je nyní připravený. Na spuštění uspávacího rituálu stačí jednoduché stlačení tlačítka ukrytého pod plyšem. Vybraný program se spustí a běží úplně samostatně.

Projektor se zastaví automaticky po uplynutí 20 minut (program 1, klidné dítě) nebo 40 minut (program 2, aktivní dítě).

Dlouhé stisknutí (5 sekund): zařízení vypnete.

K dosažení nejlepšího efektu projekcí je potřeba, aby byla místnost co nejtmaší a ostatní zdroje světla vypnuté.

Vzdálenost mezi projektorem, stěnami a stropem by měla být v rozmezí od 1 do 2,5m.

V případě slabých baterií může projektor fungovat nesprávně: může dojít ke snížené intenzitě, k problémům s hudbou či k jiným nedostatkům.

Nepoužívejte nabíjecí baterie. Ty mohou časem zeslábnout tak, že nebudou stačit na správné napájení projektoru.

Než se obrátíte na poprodejní servis, vyzkoušejte nejdříve fungování projektoru s novými nenabíjecími bateriemi.

### **Životní prostředí**

Baterie obsahují částice, které se těžko recyklují. V zájmu životního prostředí zlikvidujte použité baterie na příslušném sběrném místě.

Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.

Nepoužívejte spolu různé či použité baterie.

Vložte baterie podle správné polaridy.

Použité baterie musí být vyjmuty z projektoru.

Nepřepájejte napájecí kontakty.

### **Bezpečnostní upozornění**

Projektor určený pro použití pouze v interiéru a není vodotěsný. Na čistění zařízení používejte vždy pouze suchý hadřík. V případě nefunkčnosti se nepokoušejte výrobek rozebrat. V případě rozebrání zaniká záruka k produktu!

### **Čištění plyšového obalu**

1. Pozor: Před každým, byť jen povrchoým čištěním, vyjměte plastovou jednotku (projektor) z plyšového obalu.

2. Doporučujeme praní v ruce nebo v pračce na 30°C.

Varování: Sušení v sušičce je zakázané.

Vyrobena v Číně. Pabobo je registrovaná obchodní značka. Všechny práva jsou vyhrazená a design chráněný. Tento návod a obal si uchovejte pro budoucí použití. Obal uchovávejte mimo dosahu dětí.