



ZÁRUČNÍ LIST – model BC-4600D

Záruční podmínky:

- prodávající poskytuje na výrobek záruční lhůtu 24 měsíců od data prodeje
- kupující je povinen používat výrobek výhradně dle návodu k použití, který je přiložen u výrobku
- kupující je povinen zajistit řádné skladování, ošetřování a udržování výrobku dle návodu k použití
- požadavek na uplatnění záruky lze provést pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s datem prodeje
- nárok na uplatnění záruky lze provést u prodejce, kde byl výrobek zakoupen
- na reklamaci přebíráme výrobky pouze řádně očištěné

Reklamacie se nevztahuje:

- na škody způsobené nesprávným používáním
- na škody způsobené chybnou montáží nebo neodbornými opravami
- na škody způsobené běžným používáním (opotřebení)
- na škody způsobené nadměrným namáháním a přetěžováním
- na škrábance, jedná se o běžné opotřebení
- na vyblednutí či jinou změnu barvy přístroje, které je způsobené slunečním zářením nebo vlivem čisticích prostředků

Zakoupením výrobku kupující souhlasí se záručními podmínkami. V zájmu kupujícího je nechat si výrobek předvést přímo na prodejně, řádně vyplnit záruční list, uschovat doklad o koupi a seznámit se s návodem k použití.

Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsluhou výrobku a záručními podmínkami.

Jméno a příjmení: _____

Podpis zákazníka: _____

Datum prodeje: _____

Razítko a podpis prodejce: _____

neonate.

basic



NÁVOD K POUŽITÍ
model BC-4600D

DĚTSKÁ JEDNOTKA



RODIČOVSKÁ JEDNOTKA



Napájení dětské a rodičovské jednotky

Dětská i rodičovská jednotka je napájena pomocí přiloženého AC adaptéru nebo pomocí dobíjecích Li-polymerových baterií, které jsou již v jednotkách instalovány. Po zapojení AC adaptéru do rodičovské jednotky se současně při napájení dobíjí i vložená baterie.

Spárování (propojení) jednotek

Upozornění! Obě jednotky jsou již při zakoupení spárované a je možné je použít ihned po vyndání z obalu. Doporučujeme provést párování nově, aby se zajistilo soukromé propojení.

1. **Rodičovská jednotka:** Stiskněte a podržte tlačítko (+) a zapněte jednotku stisknutím tlačítka ON/OFF. Nepouštějte tlačítko (+) dříve, dokud LED ukazatel nezačne blikat.
2. **Dětská jednotka:** Stiskněte a podržte tlačítko (+) a zapněte jednotku stisknutím tlačítka ON/OFF. Nepouštějte tlačítko (+) dříve, dokud LED ukazatel nezačne blikat.
3. **Dětská jednotka:** Stiskněte znovu tlačítko (+) pro potvrzení spárování mezi rodičovskou a dětskou jednotkou. Jako potvrzení se ozvou dvě pípnutí. Indikátor napájení nyní na obou jednotkách svítí zeleně (nebo červeně, je-li slabá úroveň nabití baterií).

Nastavení hlasitosti reproduktoru na rodičovské jednotce

1. **Rodičovská jednotka:** Pomocí tlačítek (-) / (+) nastavte požadovanou hlasitost. Počet svítících LED diod ukazuje úroveň hlasitosti. Je-li hlasitost snížena na nulu, žádné LED diody nesvítí.

Nastavení citlivosti mikrofону na dětské jednotce

Dětská jednotka musí být zapnutá.

1. **Dětská jednotka:** Pomocí tlačítek (-) / (+) nastavte citlivost mikrofónu. Počet svítících LED diod ukazuje aktuální míru citlivosti mikrofónu. 1 kontrolka znamená nejnižší citlivost, 5 kontrolky znázorňuje citlivost nejvyšší. Čím je nastavena vyšší citlivost mikrofónu, tím snadněji dokáže detekovat zvuk. Je-li nastavena nízká citlivost, musí být zvuk silnější, aby dokázal dětskou jednotku zaktivovat.

Zapnutí nočního osvětlení na dětské jednotce / Změna intenzity nočního osvětlení

Dětská jednotka: Stisknutím tlačítka nočního osvětlení světlo rozsvítíte, změníte jeho intenzitu nebo jej vypnete.

Alarmy / Varování / Indikátory (LED diody)

Alarm – MIMO DOSAH – je na rodičovské jednotce aktivován po 30 sekundách v těchto případech:

1. dětská a rodičovská jednotka jsou mimo komunikační dosah
2. je-li dětská jednotka vypnutá
3. dětská jednotka nemůže vysílat žádný signál směrem k rodičovské jednotce (např., je-li dětská jednotka vadná)

Spustí se akustický alarm a všechny LED kontrolky budou blikat.

Alarm – SLABÉ BATERIE – je aktivován, když:

1. stav baterie v dětské nebo rodičovské jednotce klesne pod určitý limit (3,4V)

Indikátor stavu baterie (na dětské či rodičovské jednotce) začne svítit červeně a spustí se akustický alarm na rodičovské jednotce.

Je-li dětská nebo rodičovská jednotka dobíjena pomocí AC adaptéru, bliká LED indikátor červeně.

Je-li dětská nebo rodičovská jednotka plně nabitá,

- jednotky jsou zapnuté - LED indikátor stavu baterie svítí zeleně
- jednotky jsou vypnuté – LED indikátor stavu baterie nesvítí

Přijímá-li rodičovská jednotka audio signál z dětské jednotky, počet LED diod znázorňuje úroveň hlasitosti dětského pláče.

Přenáší-li dětská jednotka zvuk, indikátor přenosu svítí červeně.

neonate
the scandinavian **baby monitor** system

DECLARATION OF CONFORMITY

Noricon AS
Nandrupsv ei 1 b
0490 Oslo
NORGE

Declares that the following produkt:
Model Neonate BC-4600D is compliant
with the following relative harmonized
standards:

- EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
- EN 62311:2008
- EN 301 389-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN 489-3 V1.6.1 (2013-08)
- EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)

In accordance with the requirements set forth by the R&TTE directive (1999/05/EC) regarding radio and telecommunications terminal equipment and mutual recognition of their conformity.

Name: Glenn Ulverud
Position: CEO

Date: 28.01.2017


Signature

www.neonate.no