

LUMILOVE RAINBOW – NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Návod si uchovejte pro další potřebu.

Děkujeme, že jste si zakoupili světýlko LUMILOVE RAINBOW!

Balení obsahuje:

- přenosné světlo Rainbow
- síťový adaptér
- tento návod k použití

Použití

1. Lampička je dobíjecí, prosíme, seznamte se s následujícími instrukcemi, abyste se vyvarovali poškození či zničení lampičky (technické údaje 230V, 7,5V adaptér).
2. Dříve, než začnete lampičku dobíjet, ujistěte se, že je vypnutá. K vypnutí použijte tlačítko ON/OFF na spodní straně lampičky.
3. Po nabití vydrží lampička fungovat nezávisle až 8 hodin. Jakmile se přestanou prolínat barvy a zůstane svítit jen červená, znamená to, že lampička potřebuje dobít.
4. Nabití trvá cca 8 – 10 hodin. Před prvním použitím nabíjete lampičku po dobu 18 hodin, abyste docílili největšího výkonu. Necháte-li lampičku po dobu nabíjení v pozici ON, bude doba nabíjení delší.
5. Po zapnutí tlačítka ve spodní části se lampička rozsvítí a začnou se jemně prolínat duhové barvy. Pro zvolení 1 oblíbené barvy stačí jemně poklepat na hlavičku zvířátka (tlačítko musí být v pozici TAP ON – ruční ovládání – viz. obrázek v originálním návodu).

Bezpečnostní upozornění

- Lampička je určena pro děti starší 3 roků. Lampička není hračka. Nenechávejte dítě s lampičkou bez dozoru dospělé osoby.
- Lampička je určena pouze pro domácí použití.
- Lampičku ničím nezakrývejte.
- Lampičku nevystavujte přímému slunečnímu záření, vlhkému prostředí ani příliš vysokým teplotám.
- Lampička ani síťový adaptér nejsou vodotěsné, nevkládejte je do vody. Před čištěním je odpojte z elektrické sítě. Otírejte pouze suchým hadříkem.
- Nabíjete lampičku pouze s originálním síťovým adaptérem.
- Pokud lampičku delší dobu nepoužíváte, odpojte síťový kabel a skladujte jej na suchém místě.
- Lampičku ani síťový adaptér v žádném případě nerozebírejte.
- Dobíjecí části nemohou být nahrazeny. Před likvidací lampičky baterie vyjměte.
- Vstup: 230V 50Hz, výstup: 7,5V 150mA