PROSÍME, PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM VÝROBKU A UCHOVEJTE SI JE PRO DALŠÍ POTŘEBU.

Díky tomuto patentovanému výrobku **KID' Sleep Globetrotter** má nyní Vaše dítě pomůcku, která jej velmi jednoduchým způsobem informuje, zda-li je stále čas spát nebo je čas vstávat.

Doporu▲:
- Obecně platí, že filosofie Kid' Sleep výrobků může být chápána dětmi věku cca 30 a více měsíců.
- Než začnete používat Kid'Sleep, vysvětlete Vašemu dítěti, jak to funguje:
- když postavička spí, znamená to, že by ještě měli spát; když je postavička vzhůru, mohou také vstát. Vysvětlete vašemu dítěti jedno jediné, co musí udělat: napodobit jejich malého přítele!
- Ch▲-li použít tento výrobek jen jako tichý indikátor buzení (bez alarmu), nastavte tlačítko do pozice . Chcete-li jej využít jako tradiční budík, přepněte přepínač do pozice .
- Chcete-li výrobek zapnout, přepněte přepínač do polohy nebo ; chcete-li jej zcela vypnout, nastavte tlačítko do pozice .

Nastavení časovače:
Doba probuzení:
Stiskněte jednou tlačítko **"set"**; začnou blikat číslice hodin: pomocí tlačítka ▲ nastavte požadovaný čas. Stiskněte znovu tlačítko **"set"** ; začnou blikat číslice minut: pomocí tlačítka ▲ nastavte požadovaný čas.
Čas: Potřetí stiskněte tlačítko **"set"**: pomocí tlačítka ▲ nastavte požadovaný čas. Počtvrté stiskněte tlačítko **"set":** pomocí tlačítka ▲ nastavte požadovaný čas. Popáté stiskněte tlačítko **"set"**, vrátíte se k zobrazení času. Stiskněte jednou tlačítko ▲ pro spuštění hodin.

Po dokončení výše uvedeného nastavení bude **postavička stále ve spánkové poloze**. Do pozice probuzení se přesune v nastavené době na časovači. Do spánkové pozice vrátíte postavičku nastavením hlavního tlačítka do polohy a následným posunutím tlačítka do pozice nebo .

Výměna baterií
Kid'Sleep Globetrotter pracuje se 4x 1,5V bateriemi typu AA (nejsou součástí balení). Chcete-li je vložit nebo vyměnit, uvolněte malý šroub pomocí mince; otevřete víko a umístěte baterií ve správném směru. Víko uzavřete a řádně jej pomocí šroubu utáhněte. Pokud použijete kvalitní alkalické baterie, měl by váš KID'Sleep fungovat cca 40 dní 12 hodin denně. ⚠ Slabé baterie mohou mohou mít negativní vliv na funkce Kid'Sleep!

Naše tipy:
- Pokud se Vaše dítě probouzí ráno příliš brzy, nastavte KID'Sleep při prvním použití na dobu obvyklého probuzení. Poté dobu denně cca o 5 minut prodlužujte, dokud nedosáhnete požadovaného času probouzení.

- Nebojte se používat KID'Sleep také pro odpolední spánek!
- KID'Sleep Globetrotter je speciálně navržen pro použití mimo běžné životní situace (např. na dovolenou, cestování ...). Pro použití doma existují jiné modely, které jsou větší, se síťovým adaptérem a dalšími funkcemi, jako je možnost změny dekorativní desky, noční osvětlení pro ty nejmenší, možnost postavit ho proti zdi apod.

Důležité:
Nikdy nenechávejte KID'Sleep v dosahu dětí mladších 3 let! KID'Sleep v žádném případě nenahrazuje rodičovský dohled! KID'Sleep není hračka!

Ochrana životního prostředí:

Toto zařízení obsahuje různé recyklovatelné materiály. Nevyhazujte prosím toto zařízení do domácího odpadu, ale předávejte je bezplatně do speciálního zařízení na likvidaci odpadu pro malé elektrické spotřebiče. Vyrobeno v Číně.

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz