

GIOrabbit

Budík & silikonová lampička

innoGIO

Výkonný standard produktu
GB7000.204-2008



Technické údaje


Název: InnoGIO Budík & silikonová lampička GIOrabbit

Model: GIO-135

Baterie: lithiová 1200mAh

Pracovní napětí/proud : DC 5V $\approx$ 500mA

Výkon: 1.5W



Návod k použití

1. Zapněte budík, poklepáním můžete změnit různé barevné LED režimy. Stisknutím tlačítka „TIME“ zvolíte režim času nebo obličejový režim.
2. Pomocí tlačítek na zadní straně nastavte / upravte čas a budík.
3. Režim osvětlení: Poklepáním na budík změníte LED osvětlení následujícím způsobem: jemné bílé světlo - jasné bílé světlo - prolínání barev - zafixování barvy - VYPNUTO.
4. 10 minut před nastaveným časem budíku se automaticky rozsvítí jemné bílé světlo a pomalu přechází od nejnižšího jasu k nejvyššímu, než se alarm budíku spustí.
5. Po odpojení se lampička automaticky vypne po 15 minutách, hodiny se automaticky vypnou po 1 hodině, poté zůstanou v pohotovostním režimu, jednoduše je probudíte poklepáním na budík.
6. Když je zapojená, obličej/hodiny vždy zůstanou na displeji, ale noční osvětlení se automaticky vypne po 2 hodinách, jednoduše jej probudíte poklepáním na budík.

Upozornění

- Tento produkt obsahuje malé části, uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
- Nikdy budík sami nerozebírejte.
- Nebudete-li budík po delší dobu používat, uschovejte jej na suchém místě.
- Tento produkt není vodotěsný, uchovávejte jej mimo dosah vody či jiných tekutin.

Pro bezpečné a správné použití si prosím přečtěte následující pokyny před použitím lampy s hodinami.

Čas

Stisknutím zvolíte zobrazení obličeje/času na displeji. V režimu času se bude na displeji zobrazovat každou půlhodinu legrační obličej (15 sekund). Stisknutím a podržením tlačítka na 2 sekundy nastavíte čas pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“. Dalším stisknutím tlačítka „TIME“ nastavení potvrdíte a dokončíte.

ON/OFF

Stisknutím budík zapnete/vypnete. Je-li budík zapnutý, poklepáním můžete přepínat mezi barvami a zobrazovat legrační obličej.

Reproduktor

Pro zvuky budíku

Budík

Stisknutím zapnete/vypnete alarm. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí LED kontrolka (červená barva = alarm zapnutý). Stisknutím a podržením tlačítka „ALARM“ po dobu 2 sekund nastavíte pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“ dobu alarmu a 1 z 8 melodií vyzvánění (blikající údaj). Dalším stisknutím tlačítka „ALARM“ nastavení potvrdíte a dokončíte.

Nahoru

Dolů

Stisknutím a podržením na 2 sekundy změníte pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“ hlasitost (6 úrovní).

USB-C vstup

Měkký silikon

Displej

Světelná kontrolka

kontrolka alarmu
červená kontrolka = alarm je zapnutý

Vyrobena v Číně pro INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2806/5, 155 00 Praha 5, www.andys.cz

www.innogio.com



@innogio.official



@innogio_com

innogio