



B-Bike

Návod k použití - Návod na použitie



Blue B920050 – Pink B920040

Made In China – Bo Jungle - Vox Populi BVBA – Brambroek 23B - 9500 GERAARDSBERGEN – BELGIUM

www.bojungle.eu – office@bojungle.eu – Tel: +32 54 240 331 – Fax: +32 9 270 01 80



⚠ DŮLEŽITÉ

PROSÍME, ČTĚTE POZORNĚ A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věnujte prosím trochu času, abyste si přečetli důležité informace a bezpečnostní pokyny, prože to zajistí mnoho let šťastného a bezpečného používání.



Pokyny k používání baterií a upozornění:


1. Jsou zapotřebí 3x 1,5V AA baterie (nejsou součástí balení).
2. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu a hodnotu napětí; baterie nesmí být zkratovány.
3. Nedobíjecí baterie nelze dobíjet.
4. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
5. Dobíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty z výrobku.
6. Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
7. Baterie musí být umístěny ve správné polaritě.
8. Vybitou baterii ihned vyjměte z výrobku.
9. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

Vložení baterií:

1. Povolte šrouby na sedadle.
2. Nadzvedněte sedadlo.
3. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby na krytu baterie a otevřete kryt pro baterie.
4. Vložte 3 1,5V AA baterie, dbejte na správnou polaritu.
5. Nasaďte kryt baterie a šroubky zajistěte šroubovákem.
6. Nasaďte sedadlo a pomocí šroubováku utáhněte šrouby.
7. Stiskněte tlačítko hudby, hudba se přehraje a levé a pravé světlo bliká spolu s hudbou. Stisknutím a podržením tlačítka hudby po dobu 3 sekund vypnete napájení. Opětovným stisknutím přehrajete další hudbu.



Montáž výrobku



1. Nasaďte rozpěrku a kolo do železné nápravy, a poté je nasaďte do přední nápravy.
2. Na druhý konec namontujte pojistný kroužek a dokončete sestavu předního kola. Při montáži pojistného kroužku jednou rukou zatlačte pojistný kroužek, druhou rukou mírně odkloňte stranu pro snadnou instalaci.
3. Nasaďte části předního kola zdola nahoru do hlavního těla. Části předního kola a tělo musí být umístěny ve stejném směru.



4. Nasaďte volant do hlavního těla.
5. Namontujte železnou hřídel, rozpěrku a kolo. Poté je nainstalujte do hlavního těla.
6. Na druhý konec namontujte do hlavního těla kolo, rozpěrku a pojistné kroužky. Při montáži pojistného kroužku jednou rukou zatlačte pojistný kroužek, druhou rukou mírně odkloňte stranu pro snadnou instalaci.



7. Nasaďte kryty na všechna 4 kola a všechny je upevněte.
8. Montáž výrobku je dokončena - přední strana.
9. Montáž výrobku je dokončena - zadní strana.

Důležité upozornění:

- Výrobek není vozidlo, nikdy s ním nejezděte po silnici. Výrobek používejte vždy pod úplným dohledem dospělého.
- Výrobek je přísně zakázán pro děti mladší 12 měsíců.
- Tento výrobek je určen pro děti od 12 do 36 měsíců.
- Montáž tohoto výrobku musí provádět pouze dospělá osoba. Před každým použitím by měl být výrobek zkontrolován, zda-li nevykazuje nějaké vady.
- Tento výrobek nelze mýt vodou, lze jej pouze otírat suchým měkkým hadříkem.
- S výrobkem nejezděte v nebezpečných oblastech, jako jsou veřejné ulice, rampy, kraje bazénu či schodiště.
- Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k pohybujícímu se odrážedlu a dotýkaly se kol.

Upozornění:

- Tento produkt je určen pro děti ve věku od 12 do 36 měsíců.
- Instalaci a výměnu baterií musí provádět pouze dospělá osoba.
- Tento výrobek smí být používán pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je.
- Balení obsahuje důležité informace, které je třeba uchovat.
- S výrobkem se nesmí jezdit po ulicích, na svazích, vedle bazénů nebo na jiných nebezpečných místech.
- Maximální nosnost je 25kg.



⚠ DÔLEŽITÉ

PROSÍM, ČTĚTE POZORNĚ A UCHOVEJTE PRE BUDÚCU POTREBU

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Venujte prosím trochu času, aby ste si prečítali dôležité informácie a bezpečnostné pokyny, ktoré zabezpečia mnoho rokov šťastného a bezpečného používania.



Pokyny na používanie batérií a upozornenie:


1. Sú potrebné 3x 1,5V AA batérie (nie sú súčasťou balenia).
2. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu a hodnotu napätia; batérie nesmie byť skratované.
3. Nenabíjateľné batérie nemôžno dobíjať.
4. Dobíjacie batérie možno nabíjať iba pod dohľadom dospeljej osoby.
5. Dobíjacie batérie musia byť pred nabíjaním vybraté z výrobku.
6. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
7. Batérie musia byť umiestnené v správnej polarite.
8. Vybitú batériu ihneď vyberte z výrobku.
9. Napájacie svorky nesmie byť skratované.

Vloženie batérií:

1. Povoľte skrutky na sedadle.
2. Nadvihnite sedadlo.
3. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky na kryte batérie a otvorte kryt pre batérie.
4. Vložte 3x 1,5V AA batérie, dbajte na správnu polaritu.
5. Nasadte kryt batérie a skrutky zaistite skrutkovačom.
6. Nasadte sedadlo a pomocou skrutkovača utiahnite skrutky.
7. Stlačte tlačidlo hudby, hudba sa prehrá a ľavej a pravej svetlo bliká spolu s hudbou. Stlačením a podržaním tlačidla hudby na 3 sekundy vypnete napájanie. Opätovným stlačením prehráte ďalšiu hudbu.



Montáž výrobku



1. Nasadíte rozperu a koleso do železnej nápravy, a potom ich nasadíte do prednej nápravy.
2. Na druhý koniec namontujte poistný krúžok a dokončíte zostavu predného kolesa. Pri montáži poistného krúžku jednou rukou zatlačte poistný krúžok, druhou rukou mierne odkloňte stranu pre jednoduchú inštaláciu.
3. Nasadíte časti predného kolesa zdola nahor do hlavného tela. Časti predného kolesa a telo musia byť umiestnené v rovnakom smere.



4. Nasadíte volant do hlavného tela.
5. Namontujte železnú hriadeľ, rozperu a koleso. Potom ich nainštalujte do hlavného tela.
6. Na druhý koniec namontujte do hlavného tela koleso, rozperu a poistné krúžky. Pri montáži poistného krúžku jednou rukou zatlačte poistný krúžok, druhou rukou mierne odkloňte stranu pre jednoduchú inštaláciu.



7. Nasadíte kryty na všetky 4 kolesá a všetky ich upevnite.
8. Montáž výrobku je dokončená - predná strana.
9. Montáž výrobku je dokončená - zadná strana.

Dôležité upozornenie:

- Výrobok nie je vozidlo, nikdy s ním nejazdite po ceste. Výrobok používajte vždy pod úplným dohľadom dospelého.
- Výrobok je prísne zakázaný pre deti mladšie ako 12 mesiacov.
- Tento výrobok je určený pre deti od 12 do 36 mesiacov.
- Montáž tohto výrobku musí vykonávať len dospelá osoba. Pred každým použitím by mal byť výrobok skontrolovaný, ak nevykazuje nejaké vady.
- Tento výrobok nie je možné umývať vodou, možno ho len utierať suchou mäkkou handričkou.
- S výrobkom nejazdite v nebezpečných oblastiach, ako sú verejné ulice, rampy, kraja bazénu či schodisko.
- Nedovoľte deťom, aby sa približovali k pohybovúcemu sa odrážadlu a dotýkali sa kolies.

Upozornenie:

- Tento produkt je určený pre deti vo veku od 12 do 36 mesiacov.
- Inštaláciu a výmenu batérií musí vykonávať len dospelá osoba.
- Tento výrobok sa môže používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich.
- Balenie obsahuje dôležité informácie, ktoré je potrebné uchovať.
- S výrobkom sa nesmie jazdiť po uliciach, na svahoch, vedľa bazénov alebo na iných nebezpečných miestach.
- Maximálna nosnosť je 25kg.

