



CE

Raccoon

EN 71

**LEHÁTKO OD MIMINKA PO BATOLE
NÁVOD K POUŽITÍ**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dbejte na bezpečnost vašeho dítěte. Správné používání této lehačky nemůže být zajištěno, pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů.

PŘED POUŽITÍM LEHAČKY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.

Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Vyrobena v Číně.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento návod si ponechte pro budou potřebu. Čtete pozorně:

Abyste zajistili bezpečné a bezproblémové používání výrobku, věnujte, prosíme, chvíli na přečtení těchto bezpečnostních pokynů:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru dospělé osoby. Nikdy nedovolte dítěti stoupat si do lehačky!
- Lehačka není určena pro spánek bez dozoru. Není vhodná pro dlouhodobý spánek.
- **Nebezpečí pádu** - nikdy nepoužívejte lehačku na vyvýšeném povrchu, protože pohyb dítěte může způsobit sklouznutí nebo převrácení produktu. Používejte pouze na rovné podlaze.
- **Nebezpečí udušení** – lehačku nikdy nepoužívejte na měkkém povrchu (na posteli, v postýlce, pohovce, polštářích apod.), výrobek se může převrhnout a způsobit udušení dítěte. Obaly uchovávejte mimo dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- Během používání vždy dítěte zajistěte bezpečnostními pásy.
- U dětí, které ještě neumí samostatně sedět, používejte pouze pozici v leže (max. váha dítěte 9 kg).
- Děti, které již umí samostatně sedět bez předklonu, můžete použít vzpřímenou poloh (max. váha dítěte 18 kg).
- Hrazdička není držadlo pro přenášení. Nikdy nepoužívejte hrazdičku ke zvedání nebo přenášení lehačky.
- Sedí-li v lehačce dítě, lehačku nezvedejte, ani jí nepohybujte.
- Před montáží a každým použitím vždy zkontrolujte, zda není lehačka poškozená, zda-li nejsou některé spoje uvolněné, zda-li nechybí některé části nebo nemá ostré hrany. Zjistíte-li jakékoliv poškození, lehačku dále NEPOUŽÍVEJTE.
- Před montáží a používáním tohoto výrobku si prosím přečtete důkladně tyto pokyny.
- Montáž může provádět pouze dospělá osoba. K montáži je zapotřebí šroubovák (není součástí balení).
- Vyhovuje EN 71.
- Obrázky jsou pouze ilustrativní.



UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!

ČÁSTI LEHAČKY

Balení obsahuje tyto části. Prosíme o pečlivé překontrolování, zda-li balení obsahuje všechny části.

- 1 – sedátko s konstrukcí
- 2 – hrazdička
- 3 – přední panel
- 4 – bočnice 2x
- 5 – spojnice
- 6 – M5x50mm šroub 2x



Poznámka: Šrouby utahujte / povolujte pomocí šroubováku.
Šrouby NEUTAHUJTE příliš silně.

MONTÁŽ LEHAČKY


Montáž smí provádět pouze dospělá osoba!

- Postavte bočnice na rovný povrch.
- Stiskněte malá tlačítka na každé bočnici a nasuňte spojnici.
- Ujistěte se, že uslyšíte kliknutí.



Umístěte přední panel ovládáním směrem nahoru. Nasaďte jej na přední část konstrukce.

- Vložte šroub M5x50mm do otvoru v každé přední liště a utáhněte.



Zvedněte přední části rámu.



- Vložte konce rámu opěradla sedadla (uvnitř potahu) do zdířek v přední části rámu.
- Zatlačte na rám opěradla sedadla, dokud neuslyšíte „zacvaknutí“ na každé straně.
- Zatáhněte za trubku opěradla sedadla, abyste se ujistili, že je bezpečně usazena.



- Nasaďte spony z předního okraje sedátka do otvorů na spodním okraji předního rámu.
- Umístěte sedátko kolem předního ovládacího panelu.



- Omotejte pásek sedátka kolem rámu a zajistěte jej sponou.
- Ujistěte se, že slyšíte a „kliknutí“.
- Tento postup opakujte i na druhé straně sedátka.





- Zapněte přezky na opěradle sedáku a spojnice.
- Ujistěte se, že slyšíte „kliknutí“.

- Upevněte hrazdičky do otvoru v rámu.
 - Zatlačte pojistku směrem dolů, dokud nezacvakne na místo.
 - Připojte kabel z hrazdičky k ovládacímu panelu na přední straně.
- Tip: Chcete -li hrazdičku odejmout, zvedněte hranu svorky a tahem ji vyjměte.



SLOŽENÍ LEHAČKY

Stiskněte tlačítka A v přední části a sklopte opěradlo.

DŮLEŽITÉ!

Lehačku nenastavujte, je-li v ní umístěno dítě.

Při stisknutí tlačítek na bočních lištách zvedněte nebo sklopte sedadlo:

1. Poloha vleže
2. Polovzpřímená poloha
3. Vzpřímená poloha

Ujistěte se, že jsou obě boční lišty nastaveny na stejném čísle.

Zkontrolujte číslo na každé straně.

POUŽITÍ LEHAČKY



①



②



③



Lehačku můžete pomocí nožiček nastavit do pevné nebo houpací pozice.



Pozici opěradla můžete nastavit spojením / rozpojením popruhů na zadní straně sedátka.

Ujistěte se, že po každém nastavení slyšíte zacvaknutí.

ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE

bezpečnostní pás


bezpečnostní pás




přezka

Zabezpečení vašeho dítěte

- Umístěte dítě do sedadla. Mezi nohy dítěte umístěte přezku.
- Bezpečnostní pásy z každé strany upevněte do přezky. Ujistěte se, že pokaždé slyšíte zacvaknutí.
- Za pásy zatáhněte a zkontrolujte, zda jsou bezpečně připevněné v přezce.
- Bezpečnostní pásy vždy upravte podle potřeb dítěte (uvolněte/utáhněte).
- **Bezpečnostní pásy používejte po celou dobu, kdy je vaše dítě v sedačce!**



utáhnutí pásu



uvolnění pásu

FUNKCE VIBRACE

Upozornění: Vždy se ujistěte, že je Vaše dítě v lehačce řádně zabezpečeno bezpečnostními pásy

Funkci vibrace ovládejte pomocí tlačítka na předním panelu.




ovládací tlačítko

INSTALACE BATERIÍ

Tip: Doporučujeme používat alkalické baterie pro delší životnost.

Povolte šroub ve dvířkách přihrádky na baterie a vyjměte je. Do přihrádky na baterie vložte 3 alkalické baterie "AA" (LR6) 1,5 V. Vraťte dvířka přihrádky na baterie a utáhněte šroub. Upravte potah sedadla kolem ovládací jednotky.

Pokud tento výrobek začne nesprávně fungovat, může být nutné nastavit tlačítko do polohy vypnuto a poté zpět do polohy zapnuto.




PÉČE A ÚDRŽBA

- Potah sedadla lze prát v pračce. Perte jej odděleně v chladné vodě na šetrném cyklu. Nepoužívejte bělidla. Sušte v sušičce odděleně při nízké teplotě a ihned vyjměte.
- Rám, hrazdičku a hračky lze otírat vlhkým hadříkem spolu s jemným čisticím přípravkem. Nepoužívejte bělidlo!
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. K odstranění zbytků nečistot opláchněte čistou vodou.
- Rám, ani hračky nikdy neponořujte do vody.

Sejmutí potahu

- Odepněte polstrování a spodní část sedadla. Odstraňte úchytky polštářků z přední části rámu.
- Stiskněte tlačítka pro uvolnění trubky sedla na obou stranách předních lišt.
- Zatáhněte a vyjměte trubku opěradla sedadla z objímky v podložce.
- Chcete-li vyměnit podložku, vložte nejprve trubku sedla do díry v horní části potahu. Poté podle návodu k čištění. Rám, ani hračky neponořujte do vody.



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.