



CE

ZOO

EN 71

LEHÁTKO OD MIMINKA PO BATOLE NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dbejte na bezpečnost vašeho dítěte. Správné používání této lehačky nemůže být zajištěno, pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů.

PŘED POUŽITÍM LEHAČKY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ.

Vyrobena v Číně.

Obrázky jsou pouze ilustrativní.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento návod si ponechte pro budou potřebu. Čtěte pozorně:

Abyste zajistili bezpečné a bezproblémové používání výrobku, věnujte, prosíme, chvíli na přečtení těchto bezpečnostních pokynů:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru dospělé osoby.
- Leháčka není určena pro spánek bez dozoru. Není vhodná pro dlouhodobý spánek.
- **Nebezpečí pádu** - nikdy nepoužívejte lehačku na vyvýšeném povrchu, protože pohyb dítěte může způsobit sklouznutí nebo převrácení produktu. Používejte pouze na rovné podlaze.
- **Nebezpečí udušení** – lehačku nikdy nepoužívejte na měkkém povrchu (na posteli, v postýlce, pohovce, polštářích apod.), výrobek se může převrhnout a způsobit udušení dítěte.
- Během používání vždy dítě zajistěte bezpečnostními pásy.
- Vzpřímenou polohu zádové opěrky používejte pouze u dítěte, které již umí samostatně sedět.
- Hrazdička není držadlo pro přenášení. Nikdy nepoužívejte hrazdičku ke zvedání nebo přenášení lehačky.
- Sedí-li v lehačce dítě, lehačku nezvedejte, ani jí nepohybujte.
- Vyhovuje EN 71.

DŮLEŽITÉ

- Před montáží a každým použitím vždy zkontrolujte, zda není lehačka poškozená, zda-li nejsou některé spoje uvolněné, zda-li nechybí některé části nebo nemá ostré hrany. Zjistíte-li jakékoliv poškození, lehačku dále **NEPOUŽÍVEJTE**.
- Před montáží a používáním tohoto výrobku si prosím přečtěte důkladně tyto pokyny.
- Montáž výrobku smí provádět pouze dospělá osoba.
- K montáži je zapotřebí křížový šroubovák (není součástí balení).
- U dětí, které ještě neumí samostatně sedět, používejte pouze pozici v leže (max. váha dítěte 9 kg).
- Děti, které již umí samostatně sedět bez předklonu, můžete použít vzpřímenou poloh (max. váha dítěte 18 kg).
- Tento výrobek nenahrazuje dětskou postýlku ani postel.
- Obrázky jsou pouze ilustrativní.

ČÁSTI LEHAČKY

Balení obsahuje tyto části. Prosíme o pečlivé překontrolování, zda-li balení obsahuje všechny části.




Pozn: Šrouby utahujte/povolujte pomocí šroubováku (není součástí). Dejte pozor, abyste šrouby neutáhli příliš silně.

MONTÁŽ LEHAČKY



1

- Bočnice položte na rovný povrch.
- Stiskněte malá tlačítka na každé boční liště a nasadte spojnici.
- Ujistěte se, že uslyšíte zacvaknutí.



přední lišta

2


- Umístěte přední lištu tak, jak je znázorněno na obrázku. Připevněte ji k přednímu rámu.
- Do otvoru v každé přední liště vložte šroub M5x50 mm a utáhněte jej.



3

- Zvedněte přední kolejnice.

sedátko s rámem




přední bočnice

4



- Zasuňte konce rámu sedadla (uvnitř výplně) do zdírek předních bočnic.
- Zatlačte na opěrnou trubku sedadla, dokud neuslyšíte zacvaknutí na každé straně.
- Zatáhněte za rám sedadla směrem nahoru, abyste se ujistili, že je řádně zajištěna.

ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE



Zabezpečení vašeho dítěte

- Umístěte dítě do sedadla. Mezi nohy dítěte umístěte přezku.
- Bezpečnostní pásy z každé strany upevněte do přezky. Ujistěte se, že pokaždé slyšíte zacvaknutí.
- Za pásy zatáhněte a zkontrolujte, zda jsou bezpečně připevněné v přezce.
- Bezpečnostní pásy vždy upravte podle potřeb dítěte (uvolněte/utáhněte).
- Bezpečnostní pásy používejte po celou dobu, kdy je vaše dítě v sedačce!



FUNKCE VIBRACE




Upozornění: Vždy se ujistěte, že je Vaše dítě v lehačce řádně zabezpečeno bezpečnostními pásy.

INSTALACE BATERIÍ


Tip: Doporučujeme používat alkalické baterie pro delší životnost.

- Povolte šroub ve dvířkách přihrádky na baterie a vyjměte je.
Do přihrádky na baterie vložte 3 alkalické baterie "AA" (LR6) 1,5 V.
Vraťte dvířka přihrádky na baterie a utáhněte šroub.
Upravte potah sedadla kolem ovládací jednotky.
Pokud tento výrobek začne nesprávně fungovat, může být nutné nastavit tlačítko do polohy vypnuto a poté zpět do polohy zapnuto.



PÉČE A ÚDRŽBA

- Potah sedadla lze prát v pračce. Perte jej odděleně v chladné vodě na šetrném cyklu. Nepoužívejte bělidla. Sušte v sušičce odděleně při nízké teplotě a ihned vyjměte.
- Rám, hrazdičku a hračky lze otírat vlhkým hadříkem spolu s jemným čisticím přípravkem. Nepoužívejte bělidlo!
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. K odstranění zbytků nečistot opláchněte čistou vodou.
- Rám, ani hračky nikdy neponořujte do vody.



Sejmutí potahu

- Odepněte polstrovaní a spodní část sedadla. Odstraňte úchytky polštářků z přední části rámu.
- Stiskněte tlačítka pro uvolnění trubky sedla na obou stranách předních lišt.
- Zatáhněte a vyjměte trubku opěradla sedadla z objímky v podložce.
- Chcete-li vyměnit podložku, vložte nejprve trubku sedla do díry v horní části potahu. Poté podle návodu k čištění. Rám, ani hračky neponořujte do vody.



UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.