


Vlastnosti:

Model: GIO-150

Maximální výkon: 0.25 W

Napájení: 3x LR43H knoflíková baterie



1. NÁVOD K POUŽITÍ:

- Zapnutí / vypnutí: stiskněte tlačítko ve spodní části, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá); stiskněte podruhé tlačítko ve spodní části, lampička zhasne.
- Prvním klepnutím se lampička přepne do jasného bílého světla.
- Druhým poklepáním spustíte režim jemného prolínání barev.
- Po třetím poklepání se barvy začnou střídát rychleji.
- Čtvrté poklepání pozastaví svícení na jedné barvě.
- Pokračujte v klepání na noční lampičku, abyste cyklus znovu spustili.

2. VÝMĚNA BATERIE:

Vyměňte baterii, když světlo přestane svítit nebo je slabší než obvykle.

1. Uvolněte šroub na bateriovém krytu.
2. Vyměňte starou baterii.
3. Vložte novou baterii, přičemž dbejte na orientaci její polaritu.
4. Vraťte kryt baterie na původní místo a utáhněte šroub.

UPOZORNĚNÍ:

Ujistěte se, že jste baterii správně nainstalovali, dbejte na její polaritu.

Při nesprávné instalaci baterie může dojít k poškození lampičky.

