





## Návod k použití



**A****B**

POZICE

Spojení horních a  
spodních popruhů

Volné popruhy

Připojení horní  
popruh

Připojení spodní  
popruh



## Komponenty

**DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE SI PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ – ČTĚTE POZORNĚ**

- a. Sedadlo
- b. Základní rám
- c. Pohodlný polštář
- d. Bezpečnostní postroj
- e. Odnímatelná hrazda na hračky
- f. Nohy pro fixní polohu houpačky
- g. Klouby pro naklápění sedadla dozadu nebo dopředu.
- h. Klouby pro nastavení výšky
- i. Sklápěcí tlačítko
- j. Polohovací popruhy v horní části sedadla
- k. Polohovací popruhy ve spodní části sedadla



## Sestavení houpačky

1



2



3



4



**5****7****8**

## SESTAVENÍ KOLÉBKY

1. Rozložení kolébky – V jedné ruce držte opěradlo a z druhé strany podložte rám pod sedátko. Rozložte kolébku a poté sklopte opěradlo tak, aby již nebylo rovnoběžné s rámem.
2. Připevnění hrazdičky na hračky – POZOR! Nezvedejte hrazdičku s hračkami pomocí hrazdičky. Hrazdu na hračky připevněte tak, že obě strany hrazdičky jsou připevněny k bočním lištám. Můžete nastavit hrazdičku na hračky otočením směrem dopředu nebo dozadu.
3. Nakloňte sedadlo – POZOR! Nikdy nenastavujte opěradlo, když je dítě usazeno. Chcete-li nastavit polohu sedátka, zvedněte rukojeť (g) na zadní straně kolébky: výběr ze 3 poloh: poloha na spaní poloha na bdění a poloha na jídlo.
4. Nastavení výšky – Stisknutím tlačítka a otáčením kloubů (h) na levé a pravé straně základního rámu zvýšíte nebo snížíte sedadlo. Nastavte výšku podle potřeby poslechem bezpečnostního "cvaknutí". Zkontrolujte, zda jsou obě strany ve stejné výšce.
5. Nastavení polohy horní a dolní části sedadla – Polohu horní a dolní části sedadla můžete kontrolovat nezávisle na sobě a měnit tak funkce výrobku. Chcete-li změnit úhel spodní části sedadla, zatáhněte za popruhy na obou stranách opěradla vedle nohou dítěte a připněte příchytku (k). Chcete-li upravit úhel horní části sedačky, připněte nástavec (j) a tahem směrem nahoru nebo dolů zvedněte nebo snižte opěradlo sedačky.
6. Nastavení bezpečnostních pásů – POZOR! Vždy používejte bezpečnostní pásy. K zajištění dítěte, při sezení použijte tříbodový bezpečnostní pás. Ujistěte se, že popruhy bezpečnostního pásu nejsou překroucené. Nastavte bezpečnostní pásy pomocí přezek, abyste zajistili, že vaše dítě bude při sezení pevně držet na místě. Ujistěte se, že je dítě v postroji, pak zcela zasuňte výstupky do spony. Ujistěte se, že háčky na levé a pravé straně spony jsou připevněny ke straně výstupků. Chcete-li sponu postroje uvolnit, stiskněte každý nástavec.
7. Instalace kolébky v pevné nebo houpací poloze – POZOR! Před umístěním dítěte do sedačky se ujistěte, že jsou nožičky zcela složeny, tj. dokončené rozložení na obou stranách. Kolébku lze umístit do dvou poloh a nastavit pomocí nožiček v zadní části kovového oblouku, který se dotýká podlahy. Poloha postýlky: nohy musí být rozloženy v kolmém úhlu, aby se kovová část zvedla. Poloha kolébky: nohy musí být sklopeny k rámu, aby bylo možné houpání.
8. Skládání kolébky – Chcete-li kolébku složit, nastavte sedátko do polohy "vertikální". Za tímto účelem zatáhněte za rukojeť umístěnou za opěradlem (g) a poté odstraňte pojistku umístěnou na kloubu kolébky. Tyto dva úkony je třeba provést, aby se sedátko nastavilo do svislé polohy. Poté stiskněte sklápěcí tlačítko (i) na přední straně spodního rámu, aby se konstrukce odblokovala a rám se dostal před sedadlo.

# VAROVÁNÍ

## KOLÉBKA

- Postýlka/kolébka by měla být umístěna na vodorovné podlaze.
- Malé děti by si neměly hrát bez dozoru v blízkosti postýlky/kolébky.
- Postýlka/kolébka by měla být zajištěna v pevné poloze, pokud se v ní nachází dítě bez dozoru.
- Nepoužívejte postýlku/kolébku, pokud je některá její část rozbitá, roztržená nebo chybí.
- Když je dítě schopno sedět, klečet nebo se samo vytáhnout, nesmí DO postýlky/kolébky dále vkládat.
- Veškeré montážní kování by mělo být vždy řádně dotaženo a je třeba dbát na to, aby nebyly uvolněné žádné šrouby, protože dítě by se mohlo zachytit částí těla nebo oděvu (např. šňůrky, náhrdelníky, stuhy pro dětské figuríny atd.), což by představovalo riziko uškrcení.
- Nepoužívejte tělo kolébky bez rámu.
- Tloušťka zvolené matrace musí být taková, aby vnitřní svislá výška (povrch horní části matrace k hornímu okraji bočnic postele) dosahovala v minimálně 200 mm.
- Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako jsou elektrické tyčové ohně, plynové ohně atd. v blízkém okolí postýlky/kolébky.
- Používejte pouze matraci prodávanou s touto postýlkou, nepřidávejte na ni druhou matraci, hrozí nebezpečí udušení.
- Hlava dítěte v kolébce by nikdy neměla být níže než tělo.

## POSTÝLKA

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Nepoužívejte sklopenou kolébku, jakmile dítě dokáže sedět bez pomoci.
- Tato polohovací kolébka není určena k dlouhodobému spánku.
- Je nebezpečné používat tuto polohovatelnou kolébku na vyvýšeném povrchu, např. na stole.
- Vždy používejte zádržný systém.
- Nikdy nepoužívejte k přenášení polohovací kolébky tyč na hračky.
- Tato polohovací kolébka nenahrazuje dětskou postýlku ani postel. Pokud vaše dítě potřebuje spát, mělo by být umístěno do vhodné postýlky nebo postele.
- Nepoužívejte polohovací kolébku, pokud jsou některé její součásti rozbité nebo chybí.
- Nepoužívejte jiné příslušenství nebo náhradní díly než ty, které schválil výrobce.
- Maximální hmotnost: 9 kg.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Tento výrobek vyžaduje jen velmi malou údržbu. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU MUSÍ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ DOSPĚLÁ OSOBA.
- Kolébka je dodávána s potahem, který je zcela snímatelný a lze jej prát v pračce při 30 °C. Nesmí se bělit. Nesušte v sušičce. Nežehlete.
- Chcete-li potah sejmout, rozeprňte zip ve spodní části sedátka, poté horní zip a vysuňte jej z rámu. Dávejte pozor, abyste jej nepoškodili.
- Chcete-li potah nasadit zpět, opatrně jej umístěte na sedačku tak, abyste jej nepoškodili. umístěte jej na horní část sedačky a poté na spodní část. Zavřete 2 zipy.
- Kolébku často kontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby, opotřebované části, potrhaná látka nebo zda se nerozlepily švy. Pokud dojde k jakémukoli poškození kolébky, nepoužívejte ji a uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Plastové části pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné prostředky.
- V případě potřeby díly vyměňte nebo nechte opravit. Používejte pouze náhradní díly Badabulle.
- Chraňte výrobek před povětrnostními vlivy, vodou, deštěm nebo sněhem.
- Nadměrné vystavení slunečnímu záření nebo teple může způsobit opotřebování dílů.