

GIO perfect
Smooth PRO
Ceramic straightening brush



Aby nedošlo k poškození způsobenému nesprávným používáním, přečtěte si pozorně pokyny a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys
Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz


NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

- Kartáč se během používání zahřívá. Zabraňte přímému kontaktu se zahřívacími zuby a horkými povrchy.
- Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, ve vlhkém prostředí ani v blízkosti hořlavých látek.
- Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo byl poškozen.
- Neaplikujte lak na vlasy, pěnu ani jiné stylingové přípravky přímo na kartáč, protože mohou být hořlavé.
- Nenechávejte kartáč na jednom místě ve vlasech déle než 5 sekund, protože by mohlo dojít k poškození vlasů.
- Tento přístroj je určen pouze pro přírodní vlasy.
- Přístroj by neměly používat děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dozoru.
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Po každém použití přístroj vždy vypněte a před uložením nebo čištěním jej nechte vychladnout.

POPIS VÝROBKU



VAROVÁNÍ

Maximální teplota tohoto přístroje může dosáhnout 200°C. Přístroj používejte opatrně, abyste předešli popálení. Nesprávné používání může způsobit nehody nebo zranění.

POKYNY K POUŽITÍ

Zapnutí / vypnutí přístroje

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund přístroj zapnete nebo vypnete.

Nastavení teploty

- Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí / teploty nastavíte požadovanou teplotu.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí 130 °C až 200 °C v krocích po 10 °C.
- Nastavená teplota se zobrazí na displeji.
- Indikátor teploty během zahřívání bliká a po dosažení nastavené teploty přestane blikat.
- Při prvním použití se doporučuje začít na teplotě 130 °C a v případě potřeby teplotu postupně zvyšovat.

Rovnění vlasů

- Před úpravou vlasy zcela umyjte a vysušte.
- Zvolte vhodnou úroveň teploty.
- Oddělte menší část vlasů.
- Pomalu projíždějte kartáčem od kořínek ke konečkům.
- Pohyb několikrát zopakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

U kudrnatých nebo hustých vlasů rozdělte vlasy na menší části a každou část kartáčujte po dobu 3–5 sekund.

Poznámka: Mírný zápach během prvních použití nebo při vysokých teplotách je normální.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Přístroj vypněte a nechte jej zcela vychladnout.
- Kartáč čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj není voděodolný. Neponořujte jej do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

VÝROBEK

GIOperfect keramický rovnací kartáč na vlasy

Model: GIO-742

Jmenovité napětí: 7,4 V

Jmenovitý výkon: 35 W

Rozsah teplot: 130 °C–200 °C

Vstupní napětí: 9 V / 2 A

Kapacita baterie: 2600 mAh × 2

Rozměry výrobku: 206 × 121 × 48 mm

Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití.

