GIO-375

innoGIO

GIO warm Fast Duo

Dvojitý ohřívač lahví a sterilizátor

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dvojitého ohřívače lahví si přečtěte tuto uživatelskou příručku a sterilizátor a uschovejte návod k použití pro budoucí použití.

DIAGRAM VÝROBKU 01





SPECIFIKACE 02

Jmenovité napětí: AC 220-240V

Jmenovitý výkon: 280W

Rozsah regulace teploty: 37°C-90°C

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Rozměry víka: 17 x 8,86 x 10,5 cm

Rozměry topné plochy: 16 x 9,5 x 9 cm

Celkové rozměry (včetně krytu): 20 x 13,49 x 22,3 cm

Materiály: polypropylen, nerezová ocel a elektrické prvky (bez BPA)

VAROVÁNÍ

- Lahvičku VŽDY dobře protřepejte a před podáním svému dítěti zkontrolujte teplotu jejího obsahu.
- VŽDY odpojte spotřebič, když jej nepoužíváte nebo se chystáte vyčistit.
- NEPONOŘUJTE zařízení do vody.
- K čištění zařízení NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že tepelná vodivost se liší v závislosti na materiálu láhve (plast, sklo atd.), její výšce, počátečním prostředí (teplotě vody) a také teplotě mléka za stejných podmínek, teplejší materiál udrží teplotu vody vně láhve na vyšší úrovni a následně přenese teplo do láhve, což umožní mléku v láhvi rychleji dosáhnout požadované teploty.

Je tedy normální, že zvolená teplota se může mírně lišit od skutečné teploty mléka.

DŮLEŽITÉ ZÁRUKY 03

Přečtěte si všechny pokyny před použitím zařízení.

Nedávejte ruce do nebo kolem vyhřívací komory během ohřevu.

Abyste předešli zranění, vždy důkladně protřepejte láhev a zkontrolujte teplotu jejího obsahu (mléka nebo dětské výživy) před podáním dítěti.

Nenamáčejte kabel do vody nebo jiných tekutin, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Při používání zařízení v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.

Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani pokud zařízení nefunguje správně nebo bylo jakkoliv poškozeno.

Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, ani se dotýkat horkých povrchů.

Nepokládejte zařízení na nebo do blízkosti horkého elektrického či plynového hořáku.

Buďte mimořádně opatrní při přemisťování zařízení obsahujícího horkou tekutinu.

Toto zařízení nevyžaduje předehřívání.

VŽDY odpojte zařízení ze zásuvky, když jej nepoužíváte, před připojením nebo odstraněním částí a před čištěním.

Před použitím zařízení omyjte vodou.

Pouze pro domácí použití. Není vhodné pro venkovní použití.

Uschovejte tento návod k použití pro pozdější potřebu.

CE RoHS

JAK POUŽÍVAT RYCHLÉ TOPENÍ 04

Umístěte ohřívač lahví na rovný povrch.

Nalijte čistou vodu do ohřívače lahví až po úroveň označenou na ukazateli vody na podstavci.

Vložte láhev obsahující zmražené mléko do košíku a poté umístěte víko ohřívače.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a několikrát stiskněte tlačítko "Rychlé ohřátí" pro výběr jedné ze tří možností (60-120 ml / 120-180 ml / 180-250 ml) podle objemu mléka. Zařízení začne fungovat po 3 sekundách a LCD displej zobrazuje čas ohřevu.

POZNÁMKA:

Zkontrolujte teplotu mléka, abyste se vyhnuli popálení dítěte.

Neohřívejte mléko příliš dlouho, protože by se mohlo stát příliš horkým a jeho nutriční hodnoty by mohly být narušeny.

Odkaz na čas 'Rychlého ohřevu			
Objem mléka	60-120 ml	120-180 ml	180-250 ml
Skleněná láhev	4-6.5 mins	6.5-7.5 mins	7.5-9.5 mins
Plastová láhev	6-8 mins	8-9.5 mins	9.5-10.5 mins
Láhev ze silikonu	8.5-11.5 mins	11.5-15 mins	15-17.5 mins

Výše uvedená data jsou založena na počáteční teplotě mléka 3-7°C. Data jsou poskytována pouze pro referenční účely.

UDRŽOVÁNÍ TEPLA 05

Umístěte ohřívač lahví na rovný povrch.

Nalijte čistou vodu do ohřívače lahví až po úroveň označenou na ukazateli vody na podstavci.

Vložte láhev obsahující zmražené mléko do košíku a poté umístěte víko ohřívače.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté stiskněte tlačítko "Udržování tepla".

Vyberte požadovanou teplotu stisknutím tlačítka "+" nebo "-".

Zařízení začne fungovat po 3 sekundách. LCD displej zobrazuje aktuální teplotu vody. Můžete vidět, jak teplota na displeji roste nebo klesá podle vaší volby.

POZNÁMKA:

Před krmením dítěte dobře protřepejte mléko a zkontrolujte, zda je teplota vhodná.

Nastavitelný rozsah teploty je od 37°C do 60°C.

V tomto režimu se zařízení automaticky vypne po 24 hodinách.

Je normální, že mezi zobrazenou teplotou a skutečnou teplotou je rozdíl 3 stupně.

STERILIZÁCIA 06

Umístěte ohřívač lahví na rovný povrch.

Nalijte 50 až 70 ml čisté vody do ohřívače lahví.

Vložte láhev, kterou chcete sterilizovat, do košíku a poté umístěte víko ohřívače.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté stiskněte tlačítko "Sterilizace".

Když zařízení přestane fungovat, proces sterilizace je dokončen. Doba čekání je přibližně 12 až 20 minut.

POZNÁMKA:

Ujistěte se, že ohřívací prvek je před sterilizací čistý.

Dávejte pozor, abyste se neopařili, když sundáváte víko ohřívače a vyjímáte láhev po sterilizaci.

OHŘEV 07

Umístěte ohřívač lahví na rovný povrch.

Nalijte čistou vodu do ohřívače lahví až po úroveň označenou na ukazateli vody na podstavci.

Vložte láhev obsahující jídlo do košíku a poté umístěte víko ohřívače.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, poté stiskněte tlačítko "Ohřev".

Vyberte požadovanou teplotu stisknutím tlačítka "+" nebo "-".

Zařízení začne fungovat po 3 sekundách. LCD displej zobrazuje aktuální teplotu vody. Můžete vidět, jak teplota na displeji roste nebo klesá podle vaší volby.

POZNÁMKA:

Rozsah regulace teploty je od 60°C do 90°C.

Před krmením dítěte se ujistěte, že teplota jídla je vhodná.

Zařízení se automaticky vypne po 6 hodinách ohřívání jídla.

innoGIO

Vyrobeno v Číně pro INNOGIO sp
Ulica Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz

@innoGIO.official @innogio_com