



## WOVEN WRAP

### NÁVOD NA POUŽITÍ



#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečí je u nás na prvním místě!



#### KYČLE

Doporučujeme, abyste nenesli dítě v poloze kolébky, mohlo by to zabránit dýchání dítěte. Zajistěte přímou (vertikální) pozici s koleny ve vyšší pozici než je zadeček dítěte. Dětské nožičky by měly být rovnoměrně podepřeny v pěkné tzv. žabí pozici (M-poloha).



#### PŘÍJEMNÁ VZDÁLENOST

Mějte své dítě blízko k tělu a vysoko na Vaší hrudi v příjemné vzdálenosti. Vytvořte dostatečnou oporu pro krček, dokud ještě nejsou dostatečně dobře vyvinuty krční a zádové svaly děťátka. Pokud Vás začnou bolet záda, může to být způsobeno, že nesete Vaše dítě příliš nízko nebo může být nosič zkroucený.



#### DÁVEJTE POZOR

Pravidelně kontrolujte Vaše dítě a nosič. Ujistěte se, že je nosič pohodlný a Vaše dítě je v pořádku. Dle potřeby upravte nosič a ujistěte se, že je dítě stále přitisknuté k Vašemu tělu, má vysunutou bradou a že je dobře podepřené.



#### NEPŘÍZEŇ POČASÍ

Zajistěte dostatečnou ochranu dítěte za všech povětrnostních podmínek a za každého počasí. Aplikujte opalovací krém tam, kde je to vhodné, a případně chraňte dětskou hlavičku správnou pokrývkou hlavy.



#### VYHNĚTE SE NEBEZPEČÍ

Doporučujeme, abyste své dítě nevystavovali extrémním podnebním podmínkám, jako je teplo, vítr nebo chlad. Také doporučujeme, abyste zůstali v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných míst, jako je voda, oheň, výšky a další riskantní prostředí. Jakýkoliv ošetřovatel může mít problémy s nosičem a s Vaším dítětem. Uvědomte si, že ne všichni pečovatelé mají zkušenosti s nosiči.



#### OCHRANA

Nikdy nemějte své dítě v nosiči během jízdy v autě nebo na kole.



#### VÝBER NOSIČE

Vždy se ujistěte, že používáte správný nosič pro vaše dítě; nosič, který vyhovuje věku a hmotnosti Vašeho dítěte. Máte-li pochybnosti, obraťte se na naše webové stránky nebo infolinku zákaznického servisu.



#### ŘIĎTE SE ZDRAVÝM ROZUMEM

Nezapomeňte používat zdravý rozum a svůj nejlepší úsudek, abyste udrželi své dítě v bezpečí. Činnosti, které byste neměli dělat s vaším dítětem v náruči, jako je např. řízení auta, byste neměli dělat ani s dítětem v nosiči. Vaše dítě by mohlo být zraněno. Rovněž se pro Vaše dítě nedoporučují náhlé nebo velké skákací pohyby (syndrom otřásání dítěte).



#### PODPORA PŘI POHYBU

Skláníte-li se dopředu nebo do boku, vždy dítě podporujte. Doporučujeme, abyste se ohýbali v kolenou, je to nejlepší pro vás i vaše dítě. Nepřenášejte děti, trpíte-li závratěmi, epilepsií nebo jinými příznaky, které mohou ohrozit vaše dítě. V případě potřeby se poraďte se svým lékařem.

## CO JE SPRÁVNĚ x CO NENÍ SPRÁVNĚ



Tvář dítěte je zakrytá.



Chybí vzpřímená pozice a brada dítěte se dotýká hrudníku.



Dítě je příliš nízko.



Dítě nemůže dýchat.



Brada je vzhůru, nos a ústa jsou volná. (M-poloha)

	WOVEN WRAP DeLuxe
velikost	5 / 6 / 7
maximální nosnost	23 kg
min / max věk *	0 – 5 let
stretchy (pružné) / woven (tkané)	woven
možnosti nošení	břicho / bok / záda

\* na základě průměrné velikosti a váhy

## WOVEN WRAP DELUXE

Woven Wrap DeLuxe je určený pro přenášení dětí od narození do 23kg, a to na břicho, boku či na zádech. Tkanina Wrap DeLuxe rozšiřuje váhu kolem celého těla a zajišťuje vlastní a pohodlné přizpůsobení pro každého uživatele. Využijte Wrap také jako houpací síť - vaše dítě ji bude milovat!




70cm

Využijte i jako houpací síť!


k dispozici ve 3 délkách

♂	42-48	48-54	54-58
♀	32-38	38-44	44-48
2120	5	6	7

muži	42 - 48	48 - 54	54 - 58
ženy	32 - 38	38 - 44	44 - 48
velikost	5	6	7



1. Uchopte šátek tak, abyste štítek ByKay měli uprostřed.
2. Látku přetáhněte za záda, překřížte ji a přes ramena přehodte dopředu. Rozšířte látku, aby nedošlo k jejímu zkroucení
3. Uchopte dítě a opatrně jej zasuňte za šátek, který máte kolem pasu.
4. Vytáhněte šátek nahoru přes záda ke krčku.
5. Vytáhnutím šátku přes ramena jej bezpečně utáhněte.
6. Ujistěte se, že je šátek všude rovnoměrně rozložen a utažen, bez jakýchkoliv uvolněných míst.
7. Přetáhněte konce šátku přes ramena na přední stranu.
8. Překřížte je pod zadečkem dítěte a podél nožiček je vedte zpět dozadu za Vaše záda.
9. Za zády šátek utáhněte pomocí dvojitého uzlu nebo jej přetáhněte nazpět dopředu a dvojitý uzel uvažte tam.



1. Umístěte šátek tak, aby logo BaKay bylo na zádkách dítěte, umístěte jej na svůj bok a podél kolínek utáhněte spodní část.
2. Jeden konec šátku vytáhněte přes Vaše záda na přední stranu přes rameno. Uchopte tento a druhý konec pevně v jedné ruce. Začněte posouvat dítě na záda, zatímco dítě druhou rukou přidržujete.
3. Přidržte dítě pod zadečkem.
4. Pro větší bezpečnost si přidržte jeden konec mezi nohama a druhý konec přehodte přes rameno a postupně dotahujte.
5. Zkontrolujte, zda-li je šátek rozmístěný od obou kolínek přes celá záda dítěte.
6. Konce šátku vedte dozadu, překřížte jej pod zadečkem dítěte a pod nožičkami jej vedte zpět dopředu.
7. Vepředu nebo vzadu zajistěte dvojitým uzlem.

**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!****UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU****PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY VYTIŠTĚNÉ POKYNY A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA**

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny uzly, přezky, zarážky, popruhy a nastavení bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztrhané švy, roztrhané popruhy nebo tkanina či poškozené spojovací prvky.
- Zajistěte správné umístování dítěte do produktu včetně umístění nožiček.
- Mějte na paměti, že předčasně narození kojenci, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou nejvíce ohroženi udušením.
- Nikdy nepoužívejte nosič v případě potíží s rovnováhou, při cvičení, v ospalosti nebo při zdravotních obtížích.
- Nikdy nepoužívejte nosič během činností, jako je vaření a úklid, u kterých může dojít k zahřátí nebo vystavení chemikáliím.
- Nikdy nepoužívejte nosič při jízdě v motorovém vozidle (ať už jako řidič nebo spolujezdec).

**VAROVÁNÍ****NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ**

**NEBEZPEČÍ PÁDU:** Děti mohou propadnout širokým otvorem nohou nebo vypadnout z nosiče

- Nastavte nožní otvory tak, aby se do nich vešly nohy pohodlně.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny uzly, spony a upevňovací prvky jsou řádně zajištěny.
- Zvláštní pozornost věnujte při naklánění nebo při chůzi.
- Nikdy se neohýbejte v pasu; ohýbejte se v kolenou.
- Tento typ nosiče používejte pouze pro děti s váhou od 3,5 do 23kg.

**RIZIKO UDUŠENÍ:**

- Kojenci mladší 4 měsíců se mohou u tohoto výrobku udusit, je-li jejich tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo.
- Neupínejte dítě příliš těsně k tělu.
- Ponechte volný prostor pro pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku děťátka mimo jakékoliv překážky.

ASTM F2236/2